



# Kezelési utasítás

**Technomax ADC széf**  
hotelszéf - 5 csillagos



ver. 0001 - 2014/10

## FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

## JELLEMZŐK

Digitális kóddal és mágnescsíkos bankkártyával használható hotelszéf. A kijelzőn megjeleníthető, 100 eseményt tartalmazó eseménynapló.

## BEKAPCSOLÁS

A széfajtó belső oldalán, a zsanérok közelében található egy kapcsológomb.

A széf használata előtt kapcsolja be a széfet ezzel a gombbal.

## NYITÁS ÉS ZÁRÁS

### Digitális kóddal

A záráshoz üsse be 3-6 számjegyű kódját, majd nyomja meg a „LOCK” gombot.

A nyitáshoz Üsse be a zárásnál használt kódot és a széf automatikusan kinyílik.

**A beütött kód minden nyitásnál automatikusan törlődik.**

**FIGYELEM:** A LED kijelző a zárás után kb. 3 másodpercig mutatja a kódot.

### Mágnescsíkos kártyával

A záráshoz csúsztassa el kártyáját az olvasóban jobbról balra és a széf bezár.

A nyitáshoz csúsztassa el kártyáját az olvasóban újra jobbról balra és a széf kinyílik.

**A beütött kód minden nyitásnál automatikusan törlődik.**

### Beépített biztonsági lezárás

A beépített biztonsági lezárás meggátolja az illetéktelen nyitást. Ha helytelen kóddal vagy kártyával próbálják nyitni a széfet 4 alkalommal, a széf lekapcsol és 3 percig nem lehet használni. Ezalatt az idő alatt bármelyik gomb megnyomására a kijelzőn a visszazámlálás jelenik meg.

### Automatikus elem ellenőrzés

A nyitási folyamat végén, ha az elemek töltöttsége alacsony, a kijelzőn a „BA-LO” felirat jelenik meg. Ilyen esetben, kérjük, cserélje ki az elemeket (4x 1,5V LR6 AA tartós, alkáli elemet használjon, DURACELL javasolt).

### Manuális elem ellenőrzés

Az elemek töltöttsége a „LOCK” gomb megnyomásával bármikor ellenőrizhető.

Ha a kijelzőn a „BA-HI” felirat jelenik meg, a töltöttség megfelelő. Ha az elemek töltöttsége alacsony, a kijelzőn a „BA-LO” felirat jelenik meg. Ilyen esetben, kérjük, cserélje ki az elemeket (4x 1,5V LR6 AA tartós, alkáli elemet használjon, DURACELL javasolt).

## Nyitás áramkimaradás esetén (vérsznyítás)

Ha az elemek teljesen lemerültek, a széf nyitásához vérsznyító kulcsot, vagy ha elérhető Kézi Programozó Egységet (KPE) kell használnia. (a vérsznyítás folyamatát ld. később).

## JELZÉSEK A KIJELEZŐN

|           |  |
|-----------|--|
| * OPEN    | A széf éppen a nyitási folyamatot végzi.       |
| * CLOSE   | A széf éppen a zárási folyamatot végzi.        |
| * ERROR   | Hibás kód/kártya, vagy nyitási eljárás.        |
| * BA-HI   | Az elemek töltöttsége megfelelő.               |
| * BA-LO   | Az elemek töltöttsége alacsony (elemcsere).    |
| * HOLD 03 | 3 perces biztonsági lezárás, 4 hibás kód után. |

## Öndiagnosztika

Ennek a hotelszéfnek beépített öndiagnosztikai funkciója van, ami a széf kijelzőjén keresztül jelez, ha a széf nem működik megfelelően.

**ERROR** A kód hibás, vagy az eljárás hibás, vagy a rudazat nem tud kitolódni. Ilyen esetben tartsa egyik kezével a széfajtót becsukva a helyén, amíg a zárási eljárás tart.

**ERROR 1** A széfajtó nem nyílik mert a rudazat nem tud visszahúzódni. Ilyen esetben finoman tartsa nyomva a széfajtót a nyitási eljárás közben.

## MESTERKÓD PROGRAMOZÁSA, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

**Mesterkódok gyárilag nincsenek beprogramozva, ha szükség van rájuk, kövesse a lenti utasításokat.**

### Mesterkód (maximum 6 kód) beprogramozása

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
- 2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „22” számot. A kijelző a „CODE-?” feliratot mutatja.
- 3) 7 másodpercen belül üsse be az 1-6, gombok valamelyikét, attól függően, hogy melyik azonosítójú mesterkódot akarja beprogramozni, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.
- 4) 7 másodpercen belül üsse be új, 6-jegyű mesterkódját, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelzőn az „AGAIN” felirat látszik.
- 5) 7 másodpercen belül üsse be újra az imént megadott új, 6-jegyű mesterkódot megerősítésként, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelzőn a „DONE” felirat jelenik meg (az új mesterkódot a széf elmentette).

**Több mesterkód beprogramozásához ismétlje meg a fenti, 1-5. lépéseket.**



# Kezelési utasítás

**Technomax ADC széf**  
hotelszéf - 5 csillagos



ver. 0001 - 2014/10

## Mesterkód módosítása

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
- 2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „22” számot. A kijelző a „CODE-?” feliratot mutatja.
- 3) 7 másodpercen belül üsse be az 1-6, gombok valamelyikét, attól függően, hogy melyik azonosítójú mesterkódot akarja módosítani, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelző az „OLD” feliratot mutatja.
- 4) 7 másodpercen belül üsse be eddigi mesterkódját, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.
- 5) 7 másodpercen belül üsse be új, 6-jegyű mesterkódját, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelzőn az „AGAIN” felirat látszik.
- 6) 7 másodpercen belül üsse be újra az imént megadott új, 6-jegyű mesterkódot megerősítésként, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelzőn a „DONE” felirat jelenik meg (az új mesterkódot a széf elmentette).

**Több mesterkód módosításához ismételje meg a fenti, 1-6. lépéseket.**

## Mesterkód törlése

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
- 2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „22” számot. A kijelző a „CODE-?” feliratot mutatja.
- 3) 7 másodpercen belül üsse be az 1-6, gombok valamelyikét, attól függően, hogy melyik azonosítójú mesterkódot akarja törölni, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelző az „OLD” feliratot mutatja.
- 4) 7 másodpercen belül üsse be eddigi mesterkódját, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.
- 5) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot a mesterkód törléséhez. A kijelzőn a „DONE” felirat jelenik meg (a mesterkódot a széf törölte).

**Több mesterkód törléséhez ismételje meg a fenti, 1-5. lépéseket.**

## MESTERKÁRTYA PROGRAMOZÁSA, MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE (1 kártya)

### Mesterkártya beprogramozása

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).

2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „33” számot. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.

3) 7 másodpercen belül csúsztassa végig a mesterkártyát (mágnescsíkkal lefelé) jobbról balra a leolvasón gyorsan, egyenletes sebességgel. A kijelző a „DONE” feliratot mutatja (az új mesterkártyát a széf elmentette).

### Mesterkártya módosítása

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
- 2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „33” számot. A kijelző az „OLD” feliratot mutatja.
- 3) 7 másodpercen belül csúsztassa végig az eddigi mesterkártyát (mágnescsíkkal lefelé) jobbról balra a leolvasón gyorsan, egyenletes sebességgel. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.
- 4) 7 másodpercen belül csúsztassa végig az új mesterkártyát (mágnescsíkkal lefelé) jobbról balra a leolvasón gyorsan, egyenletes sebességgel. A kijelző a „DONE” feliratot mutatja (az új mesterkártyát a széf elmentette).

### Mesterkártya törlése

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
- 2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „33” számot. A kijelző az „OLD” feliratot mutatja.
- 3) 7 másodpercen belül csúsztassa végig az eddigi mesterkártyát (mágnescsíkkal lefelé) jobbról balra a leolvasón gyorsan, egyenletes sebességgel. A kijelző a „NEW” feliratot mutatja.
- 4) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot a mesterkártya törléséhez. A kijelzőn a „DONE” felirat jelenik meg (a mesterkártyát a széf törölte).

## ESEMÉNYNAPLÓ ELLENŐRZÉSE (KIJELZŐN)

*Ezt a műveletet nyitott széfajtóval (behúzott rudazattal végezze).*

- 1) Nyomja meg 2x a „CLEAR” gombot (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
- 2) Üsse be az „130190” számokat, majd nyomja meg a „CLEAR” gombot, végül a „11” számot. A kijelző a legutóbbi eseményt mutatja.
- 3) Ezután a „LOCK” gombot nyomogatva lépkedhet visszafelé a korábbi eseményekre.

Minden esemény kapcsán 3 felirat jelenik meg:

Az első felirat az esemény azonosítóját, a második annak dátumát, a harmadik annak idejét mutatja. A következő felirat megjelenítéséhez néhány másodpercen belül meg kell nyomnia a „LOCK” gombot.



## Kezelési utasítás

Technomax ADC széf  
hotelszéf - 5 csillagos

### Példa az első feliratra (esemény azonosítója)



#### Az 1-3. karakter:

Az esemény sorszáma.

#### A 4. karakter:

Ha „O”, a széfajtót kinyitották.

Ha „C”, a széfajtót bezárták.

#### A 4-5. karakter:

Ha „01”, a nyitás / zárás a felhasználói (vendég) kóddal történt.

Ha „12”, a nyitás az 1. mesterkóddal történt.

Ha „22”, a nyitás az 2. mesterkóddal történt.

Ha „32”, a nyitás az 3. mesterkóddal történt.

Ha „42”, a nyitás az 4. mesterkóddal történt.

Ha „52”, a nyitás az 5. mesterkóddal történt.

Ha „62”, a nyitás az 6. mesterkóddal történt.

Ha „03”, a nyitás a KPE egységgel történt.

Ha „04”, a zsanér mellett lévő kapcsológombot átkapcsolták.

Ha „05”, a felhasználói (vendég) mágneskártyát használták.

Ha „06”, a nyitás a mesterkártyával történt

Ha „09”, a mechanikus vésznyitó kulcsot használták.

Ha „17”, a nyitás az 1. mesterkóddal és mesterkártyával történt.

Ha „27”, a nyitás az 2. mesterkóddal és mesterkártyával történt.

Ha „37”, a nyitás az 3. mesterkóddal és mesterkártyával történt.

Ha „47”, a nyitás az 4. mesterkóddal és mesterkártyával történt.

Ha „57”, a nyitás az 5. mesterkóddal és mesterkártyával történt.

Ha „67”, a nyitás az 6. mesterkóddal és mesterkártyával történt.

A 17-67 számok csak akkor használatosak, ha a széfet a KPE egységgel programozták a mesterkód és mesterkártya együttes használatára.

### Példa a második feliratra (esemény dátuma)



Az 1-2. karakter a napot, a 3-4. karakter a hónapot, az 5-6. karakter a napot jelöli.

Itt 2012. október 14. napját jelenti.

### Példa a harmadik feliratra (esemény ideje)



Az 1-2. karakter az órát, a 3-4. karakter a percet, az 5-6. karakter a másodpercet jelöli.

Itt 10:05:38-at jelent.

Például:

1. felirat: 005o09

Az 5. esemény, széfajtó nyitása vésznyitó kulccsal.

2. felirat: 230501

2001. május 23-án

3. felirat: 100538

10 óra 05 perc 38 másodperckor.

### MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

Ha a széf zárva van és nem tudja kódjával kinyitni, lehetősége van a vésznyitó kulcs használatára.

**Figyelem! Ne tartsa a vésznyitó kulcsokat a széfben!**

**A vésznyitó kulcsot csak akkor használja, ha a széf zárva van (a rudazat kitolt állapotban van).**

1) Távolítsa el a fekete, „E” betűvel jelölt fedőt a széfajtó elülső oldalán és helyezze be a vésznyitó kulcsot a lyukba.

2) Fordítsa el a kulcsot ütközésig jobbra. A kijelzőn a „MANUAL” felirat jelenik meg.

3) Fordítsa a kulcsot vissza balra és vegye ki azt.

4) A széfajtó belső oldalán, a zsanéroknál lévő kapcsológombot kapcsolja „OFF”, majd újra „ON” állapotba (ki és újra be).

A rudazat visszahúzódik, immár a széf ismét használható.

Megjegyzés: Ha a vésznyitó kulcsot teljesen lemerült elemek esetén használja, a 3. lépés után cseréljen elemet és ismételje meg az eljárást a 2. ponttól.

### RENDSZERELLENŐRZÉS

2x „CLEAR” + „46” + „LOCK” gombok: szobaszám, pl. „0001”.

2x „CLEAR” + „48” + „LOCK” gombok: sarzsszám, pl. „000001”.

2x „CLEAR” + „56” + „LOCK” gombok: aktuális dátum és idő.