



# Kezelési utasítás

## XS-1 széf

értékszéf - lemezszekrény

### FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

### A SZÉF NYITÁSA

Az ajtó első alkalommal történő nyitásakor fordítsa a kör alakú forgató gombot ütközésig balra, majd nyomja meg egymás után az **1, 5, 9 és B** billentyűket. A számok lenyomásakor a kezelőn lévő felső LED sárgán villan fel. A B billentyű lenyomásakor a zöld LED villan fel. Most fordítsa el a forgató gombot jobbra és nyissa ki a széf ajtaját.

### A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgató gombot balra. A széfajtó immár zárva van.

### ÚJ KÓD MEGADÁSA

1. Nyomja meg a zsanérokhoz közel fekvő piros gombot (X) a széfajtó belső oldalán (lásd a lenti ábrát). Amikor a gombot elengedi két hangjelzést hallatszik és a sárga LED felvillan.

2. Adja meg 3-8 számjegyből álló új kódját és nyomja meg a B billentyűt. Ne felejtse el az imént megadott kódot.

3. **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését néhányszor. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet: Fordítsa a forgató gombot ütközésig balra, adja meg új kódját, nyomja meg a B billentyűt. Ha helyes kódot ad meg a nyitás során, először a sárga, majd a zöld LED villan fel. Fordítsa el a forgató gombot jobbra és nyissa ki a széfajtót.

4. Ha minden probléma nélkül megy a fenti nyitási művelet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgató gombot balra. Az elektronika 5 másodperc után bezárja a széfet.

5. A széf nyitását a 3. pont szerint végezheti el.

6. Helyes nyitókód megadása után 5 másodperce van a forgató gomb elfordítására. Az 5 másodperc elteltével az elektronika visszazár. Ha ez megtörténik, újra meg kell adnia kódját.

### ELEMCSERE

Nyissa ki a széfajtót, majd vegye le az elemtartó fedelét, amit a széfajtó hátoldalán talál. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Most újra kell programoznia kombinációját az 1. és 2. pont szerint.

### ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a középső piros LED felvillanása jelzi. Az elemek ellenőrzéséhez adja meg nyitókódját. Ha az elemek töltöttsége alacsony felvillan a piros LED. Ha nem villan fel, az elemek rendben vannak. Ha a piros LED villog, azonnal ki kell cserélnie az elemeket. Ha ilyenkor nem cseréli ki az elemeket, valószínű, hogy a vésznyitó kulcs nélkül nem tudja kinyitni majd a széfet.


### A VÉSZNYITÓ KULCS HASZNÁLATA

Kényelme érdekében az XS-1 széfet vésznyitó kulccsal láttuk el. Ha elfelejti kódját, vagy teljesen lemerültek az elemek, vegye le a zárat eltakaró burkolatot a széfajtó külső oldalán, középen. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a zárba és fordítsa el balra. Fordítsa el a forgató gombot jobbra a széfajtó kinyitásához. Így bármikor kinyithatja széfjét.

### FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!



A széfajtó belső fele

