



Kezelési utasítás

HS SCE, HS/L SCE széf
fegyverszekerény - fém, fa burkolatú



ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

JELLEMZŐK

- A széf gyári kódja 1111.
- Csak 9 Voltos tartós (alkáli) elemet használhat a széfhez (Duracell ajánlott).
- Minden műveletnél az „ON” gomb megnyomásával aktiválja a kezelőt. Ezt az aktív állapotot hangjelzés és a LED-ek felvillanása jelzi.

NYITÁS

1. Nyomja meg az „ON” gombot (a zöld „CODE” LED felvillan).
2. Üsse be kódját (a rudazat automatikusan behúzódik).
3. Csak akkor nyissa ki az ajtót, ha az „OK + CODE” LED-ek már elaludtak.

Ha a széf nyitása alkalmával háromszor helytelen kódot ad meg a kezelő 1 percre lezár. Ezt a lezárási időtartamot a vörös „ERROR” LED villogása jelzi.

ZÁRÁS

1. Csukja be a széfajtót.
2. Nyomja meg az „ON” gombot, majd az „ENTER” gombot (a rudazat automatikusan bezáródik).

ÚJ KÓD MEGADÁSA

1. Nyitott széfajtó és behúzott rudazat mellett nyomja meg az „ON” gombot (a zöld „OK” LED felvillan).
2. Üsse be új kódját (4 - 10 számjegy).
3. Nyomja meg az „ENTER” gombot (a zöld „CODE” LED felvillan).
4. Üsse be új kódját még egyszer
5. Nyomja meg az „ENTER” gombot a megerősítéshez, (4 hangjelzést hall és a zöld „OK + CODE” LED-ek felvillannak, jelezve, hogy új kódját a az elektronika tárolta).

JELZÉS A SZÜKSÉGES ELEMCSERÉRŐL

Figyelmeztetést hall, amikor az elem merülni kezd. Az elektronika ezt az „ON” gomb megnyomása után 3 hangjelzéssel és a vörös „BATTERY” LED felvillanásával jelzi. Ezután a jelzés után még néhányszor ki tudja nyitni széfjét, azonban minél előbb ki kell cserélni az elemeket.

ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS

1. Nyomjon rá a széf kezelőfelületén található érintkezőkre egy új 9 Voltos elemet és tartsa ott (pólusnak megfelelően). Az érintkezőket semmiképpen ne kaparja meg!
2. Nyissa ki a széfét kódja felhasználásával úgy, ahogy egyébként tenné.
3. Cserélje ki a lemerült elemeket az új 9 Voltos tartós (alkáli) elemre.

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS*

1. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a kulcslyukba és fordítsa el jobbra, így behúzza a reteszeket.
2. Most már ki tudja nyitni az ajtót (ne fordítsa még el és ne is vegye még ki a kulcsot).
3. Nyomja meg az „ON” gombot, a zöld „OK” LED villan fel. Várjon meg 2 további hangjelzést és a zöld „OK” LED kialvását.
4. Fordítsa a kulcsot balra, a zöld „OK” led villan fel.
5. Vegye ki a kulcsot.
6. Nyomja meg az „ENTER” gombot. A rudazat automatikusan visszahúzódik és a széf visszaáll a gyári 1111 kódra.

* Ha a vésznyitás közben valamilyen műveletet helytelenül végez, minden LED felvillan. Várja meg, amíg mindegyik kialszik és ismételje meg a lépéseket a 3. ponttól.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne használja a vésznyitó kulcsot, ha a széf nyitva van és a rudazat be van húzva!

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!