



# Kezelési utasítás

**Protector 25E, 35E, 61E széf**  
értékszéf - lemezszekrény



ver. 0006 - 2013/10

## FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

## A SZÉF NYITÁSA

Az ajtó első alkalommal történő nyitásakor fordítsa a kör alakú forgatógombot ütközésig balra, majd nyomja meg egymás után az **1, 5, 9 és #** billentyűket. A számok lenyomásakor hangjelzés hallatszik. A # billentyű lenyomásakor a zöld LED villan fel. Most fordítsa el a forgató gombot 5 másodpercen belül jobbra és nyissa ki a széf ajtaját.

## A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

## ÚJ KÓD MEGADÁSA

1. Nyomja meg az ajtó belső felén, az elemtartó melletti nyílásban található piros gombot a széfajtó belső oldalán (lásd a lenti ábrát). Amikor a gombot elengedi két hangjelzést hallatszik.

2. Adja meg 3-8 számjegyből álló új kódját 30 másodpercen belül és nyomja meg a # billentyűt. Ne felejtse el az imént megadott kódot.

3. **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését néhányszor. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet: Fordítsa a forgatógombot ütközésig balra, adja meg új kódját, nyomja meg a # billentyűt. Ha helyes kódot ad meg a nyitás során, a zöld LED villan fel. Fordítsa el a forgató gombot jobbra és nyissa ki a széfajtót.

4. Ha minden probléma nélkül megy a fenti nyitási művelet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatógombot balra. Az elektronika bezárja a széfet.

5. A széf nyitását a 3. pont szerint végezheti el.

6. Helyes nyitókód megadása után 5 másodperce van a forgató gomb elfordítására. Az 5 másodperc elteltével az elektronika visszazár. Ha ez megtörténik, újra meg kell adnia kódját.

## ELEMCSERE

Távolítsa el a széfajtó belső felén az elemtartó fedelét. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

## ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a piros LED felvillanása jelzi. Az elemek ellenőrzéséhez adja meg nyitókódját. Ha az elemek töltöttsége alacsony felvillan a piros LED. Ha nem villan fel, az elemek rendben vannak. Ha a piros LED világít, azonnal ki kell cserélnie az elemeket. Ha ilyenkor nem cseréli ki az elemeket, valószínű, hogy a vésznyitó kulcs nélkül nem tudja kinyitni majd a széfet.

## A VÉSZNYITÓ KULCS HASZNÁLATA

Kényelme érdekében a Protector széfeket vésznyitó kulccsal látták el.

Ha elfelejti kódját, vagy teljesen lemerültek az elemek, távolítsa el a LED-ek mellett lévő gumi kupakot a széfajtó külső oldalán, középen. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a zárba és fordítsa el a balra. Fordítsa el a forgató gombot jobbra a széfajtó kinyitásához. Így bármikor kinyithatja széfjét.

Ne tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben! Az elemek lemerülése esetén így nem tudná kinyitni a széfet.

## FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

