



Kezelési utasítás

EM 2020 / AL 3030

elektronikus széfzár



ver. 0001 - 2014/04

FONTOS

A széf használata előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást!

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

Tartsa kódjait biztonságban, illetéktelenek személyek elől elzárva. Ne használjon személyes adatokat (pl. születésnap, telefonszám stb.) kódként. Változtassa meg a gyári kódot a széf használatba vétele előtt!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A széfzár 6 karakterből álló betű- vagy számkóddal használható. Lehetőség van másodlagos, kezelői kód megadására is. Bármely gomb megnyomását hang- és fényvisszajelzés követi.

Érvényes kód beütése után a széfzár 2x hangjelzést ad, érvénytelen kód beütése esetén 1x hosszú hangjelzés hallatszik. Ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás, az addig beütöttek törölődnek és a folyamatot újra kell kezdeni.

A SZÉF NYITÁSA

1) Üsse be az érvényes kódot, gyári kód esetén (123456).
2) 3 másodpercen belül fordítsa el a beviteli egységet jobbra, majd nyissa ki a széfajtót. Ha ezt nem teszi meg a széfzár újra visszazár.

Amennyiben első alkalommal rossz kódot ütött be, a következő kódbevitelig 20 másodpercet várnia kell.

3x hosszú hangjelzés a retesz elakadására utal, ilyen esetben kezdje előlről a műveletet.

A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a beviteli egységet balra. A széf bezártságát ellenőrizze azzal, hogy megpróbálja elforgatni a beviteli egységet.

MANIPULÁCIÓS BLOKKOLÁS

4 egymást követő hibás kód beütése után a széfzár 5 percre lezár. Ezalatt a LED 10 másodpercenként felvillan, illetve bármely gomb megnyomása után hosszú hangjelzés hallatszik.

Az 5 perc letelte után 2 újabb hibás kód megadásával az 5 perces letiltás újrakezdődik.

KÓD MÓDOSÍTÁSA

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a „0” gombot a 2x jelzésig. A LED kijelző a következő lépések elvégzésekor folyamatosan világít.

2) Üsse be jelenlegi kódot (2x jelzés).

3) Üsse be új kódot (2x jelzés)

4) Majd üsse be újra az imént megadott kódot megerősítésként (2x jelzés).

Ha hibázik a új kód megadása során, hosszú hangjelzés hallatszik és a régi kód marad érvényes.

MÁSODLAGOS / KEZELŐI KÓD MEGADÁSA

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva az „1” gombot a 2x jelzésig. A LED kijelző a következő lépések elvégzésekor folyamatosan világít.

2) Üsse be elsődleges kódot.

3) Üsse be az új másodlagos kódot (2x jelzés)

4) Majd üsse be újra az imént megadott kódot megerősítésként (2x jelzés).

A másodlagos kód az elsődleges kóddal azonos módon változtatható meg. A másodlagos kód, az elsődleges kóddal törölhető. Az elsődleges kód nem törölhető.

MÁSODLAGOS KÓD TÖRLÉSE

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a „3” gombot a 2x jelzésig. A LED kijelző a következő lépések elvégzésekor folyamatosan világít.

2) Üsse be elsődleges kódot.

Ezzel sikeresen törölte a másodlagos kódot.

IDŐKÉSLELTETÉS ÉS NYITÓ ABLAK BEÁLLÍTÁSA

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a „9” gombot a 2x jelzésig. A LED kijelző a következő lépések elvégzésekor folyamatosan világít.

2) Üsse be az elsődleges kódot (2x jelzés).

3) Üsse be az időkésleltetés és nyitóablak értékeit, pl. „2612” értéket a 26 perces időkésleltetéshez és 12 perces nyitóablakhoz (2x jelzés).

4) Üsse be újra az imént megadott értéket (pl. 2612) megerősítésként (2x jelzés).

Figyelem: Az időkésleltetés értékének megváltoztatása csak az időablakban lehetséges.

Az időkésleltetés törléséhez ismételje meg a fenti folyamatot, annyi módosítással, hogy a „0001” értéket használja (időkésleltetés értéke 00, nyitóablak 01).

ELEMCSERE

Ha az elemek lemerülőben vannak, erre a széfzár többszöri jelzéssel figyelmeztet. Az elemeket ilyenkor ki kell cserélni. Kizárólag 9V-os tartós alkáli elemet használjon (Duracell javasolt).

Az elemtartó a beviteli egység alsó részén található.

