

# Kezelési utasítás

## HS SCE, HS/L SCE széf

fegyverszekrény - fém, fa burkolatú

ver. 0004 - 2013/06

### FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

### JELLEMZŐK

- A széf gyári kódja 1111.
- Csak 9 Voltos tartós (alkáli) elemet használhat a széfhez (Duracell ajánlott).
- Minden műveletnél az „ON” gomb megnyomásával aktiválja a kezelőt. Ezt az aktív állapotot hangjelzés és a LED-ek felvillanása jelzi.

### NYITÁS

1. Nyomja meg az „ON” gombot (a zöld „CODE” LED felvillan).
2. Üsse be kódját (a rudazat automatikusan behúzódik).
3. Csak akkor nyissa ki az ajtót, ha az „OK + CODE” LED-ek már elaludtak.

Ha a széf nyitása alkalmával háromszor helytelen kódot ad meg a kezelő 1 percre lezár. Ezt a lezárási időtartamot a vörös „ERROR” LED villogása jelzi.

### ZÁRÁS

1. Csukja be a széfajtót.
2. Nyomja meg az „ON” gombot, majd az „ENTER” gombot (a rudazat automatikusan bezáródik).

### ÚJ KÓD MEGADÁSA

1. Nyitott széfajtó és behúzott rudazat mellett nyomja meg az „ON” gombot (a zöld „OK” LED felvillan).
2. Üsse be új kódját (4 - 10 számjegy).
3. Nyomja meg az „ENTER” gombot (a zöld „CODE” LED felvillan).
4. Üsse be új kódját még egyszer
5. Nyomja meg az „ENTER” gombot a megerősítéshez, (4 hangjelzést hall és a zöld „OK + CODE” LED-ek felvillannak, jelezve, hogy új kódját a az elektronika tárolta).

### JELZÉS A SZÜKSÉGES ELEMCSERÉRŐL

Figyelmeztetést hall, amikor az elem merülni kezd. Az elektronika ezt az „ON” gomb megnyomása után 3 hangjelzéssel és a vörös „BATTERY” LED felvillanásával jelzi. Ezután a jelzés után még néhányszor ki tudja nyitni széfjét, azonban minél előbb ki kell cserélni az elemeket.

### ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS

1. Nyomjon rá a széf kezelőfelületén található érintkezőkre egy új 9 Voltos elemet és tartsa ott (pólusnak megfelelően). Az érintkezőket semmiképpen ne kaparja meg!
2. Nyissa ki a széfét kódja felhasználásával úgy, ahogy egyébként tenné.
3. Cserélje ki a lemerült elemeket az új 9 Voltos tartós (alkáli) elemre.

### MECHANIKUS VÉSZNYITÁS\*

1. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a kulcslyukba és fordítsa el jobbra, így behúzza a reteszeket.
2. Most már ki tudja nyitni az ajtót (ne fordítsa még el és ne is vegye még ki a kulcsot).
3. Nyomja meg az „ON” gombot, a zöld „OK” LED villan fel. Várjon meg 2 további hangjelzést és a zöld „OK” LED kialvását.
4. Fordítsa a kulcsot balra, a zöld „OK” led villan fel.
5. Vegye ki a kulcsot.
6. Nyomja meg az „ENTER” gombot. A rudazat automatikusan visszahúzódik és a széf visszaáll a gyári 1111 kódra.

\* Ha a vésznyitás közben valamilyen műveletet helytelenül végez, minden LED felvillan. Várja meg, amíg mindegyik kialszik és ismételje meg a lépéseket a 3. ponttól.

### FIGYELMEZTETÉS

Soha ne használja a vésznyitó kulcsot, ha a széf nyitva van és a rudazat be van húzva!

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!