

Kezelési utasítás

ET (La Gard) széf

értékszéf - bútorszéf

ver. 0004 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

JELLEMZŐK

A széf 6 jegyű számkóddal, vagy betűkóddal, illetve ezek kombinációjával használható. Beprogramozható 2. kód is.

Minden billentyű megnyomását látható és hallható visszajelzés kíséri. Érvényes kód megadása után kétszeri hangjelzés hallható. Helytelen kód megadása esetén hosszú hangjelzés hallatszik. Részlegesen megadott kód esetén, 10 másodperces szünet után, a megadott kódrészlet törlődik.

NYITÁS

A széf gyári kódja: 1-2-3-4-5-6.

Üsse be a kódot, pl. 1-2-3-4-5-6 (első alkalommal a gyári kódot adja meg). Fordítsa el a fogantyút jobbra, majd nyissa ki a széfajtót.

Ha a helyes kód megadása után 3 másodpercen belül nem fordítja el a fogantyút, a zár automatikusan újra lezár.

ZÁRÁS

Csukja be a széfajtót és fordítsa el a fogantyút ütközésig balra. A zár ezzel bezárult. Ellenőrizze a záródást azzal, hogy a fogantyút megpróbálja jobbra fordítani.

Manipuláció elleni védelem

Ha 4 egymást követő alkalommal helytelen kódot ad meg, az elektronika 5 percre lezár. Ezalatt az idő alatt 10 másodpercenként fény villan fel és bármilyen billentyű lenyomása után hosszú hangjelzés hallható.

Az 5 perc leteltével kétszeri újabb hibás kód megadása után az 5 perces zárlat újratekődik.

PROGRAMOZÁS

A programozást mindig nyitott széfajtónál végezze!

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „0” billentyűt amíg kétszeri hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek során:

- Üsse be a régi kódot (kétszeri hangjelzés).

- Üsse be az új kódot (kétszeri hangjelzés), majd ismétlje meg az új kódot (kétszeri hangjelzés).

Bármilyen hiba esetén hosszú hangjelzés hallatszik és a régi kód marad érvényben.

Biztonsági figyelmeztetés

Kódját tárolja biztos helyen. Ne használjon személyes adatokat (pl. születési dátumokat, telefonszámokat, stb.) kódként. A széf használatának megkezdése előtt programozzon be a gyári kód helyett új kódot.

MÁSODIK KÓD

Aktiválás

Nyomja meg és tartsa lenyomva az „1” billentyűt amíg kétszeri

hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek során:

- Üsse be a menedzserkódot.

- Üsse be a második kódot kétszer (minden kód megadás után kétszeri hangjelzést hall majd).

A második kódot ugyanúgy változtathatja meg, mint a menedzserkódot. A menedzser kóddal törölheti a második kódot. Ugyanez fordítva nem működik.

A második kód törlése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „3” billentyűt amíg kétszeri hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek során:

- Üsse be a menedzserkódot.

A második kódot ezzel törölte.

HIBAKÓDOK

1) Kódmegadás után hosszú hangjelzést hall és a széf nem nyílik.

...Helytelen kódot adott meg. Adja meg újra a kódot, figyeljen oda, hogy az érvényes kódot üsse be.

2) 10 másodpercenként fény villan fel, ha megnyom egy billentyűt, hosszú hangjelzést hall.

...4 egymást követő alkalommal rossz kódot ütöttek be és a zár lezárt állapotban van. Várjon 5 percet és próbálja újra. Két újabb hibás kód megadásával az 5 perces lezárás újratekődik.

3) Nem hall hangjelzést amikor megnyom egy gombot.

...Cserélje ki az elemeket újakra (Duracell javasolt). Ha nem oldódott meg a probléma, hívja a szervizt.

4) Ki tudja nyitni a széfet, de a kód megadása után hangjelzések sorozatát hallja.

...Azonnal cserélje ki az elemeket újakra (9 Voltos tartós elemet használjon, lehetőleg Duracell-t).

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

