

# Kezelési utasítás

## Protector Universal E széf

értékszéf - lemezszekrény

ver. 0001 - 2015/05

### FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A széfet az utasításban foglaltak szerint használja!

### A SZÉF NYITÁSA

0) Első alkalommal a széf csak vésznyitó kulccsal nyitható, mert az elemtartóban nincsenek elemek. Végezze el a nyitást a kulccsal és tegyen megfelelő elemeket az elemtartóba (ld. lent).

1) Fordítsa a kör alakú forgatógombot ütközésig balra és üsse be a beprogramozott nyitókódot (gyári beállítás esetén **1 5 9**), majd nyomja meg a **# vagy \*** billentyűt. A számok lenyomásakor hangjelzés hallatszik és a sárga LED felvillan. A **# vagy \*** billentyű lenyomásakor a sárga, majd helyes kód esetén a zöld LED villan fel.

2) Most fordítsa el a forgatógombot 5 másodpercen belül jobbra és nyissa ki a széf ajtaját.

### MANIPULÁCIÓS BLOKKOLÁS

3 hibás kódmegadás után az elektronika 20 másodpercre lezár és hangjelzés hallatszik. Újabb 3 hibás kód után a lezárás 5 perc.. A lezárás közben a billentyűzet nem reagál. A hangjelzés csak a vésznyitó kulccsal történő nyitással és ez elemek eltávolításával szüntethető meg.

### A SZÉF ZÁRÁSA

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

### ÚJ KÓD MEGADÁSA

1) Nyissa ki a széf ajtaját és várja meg míg a zöld LED kialszik.

2) Nyomja meg a zsanérokhoz közel fekvő piros kódváltó gombot a széfajtó belső oldalán (lásd a lenti ábrát). Amikor a gombot elengedi két hangjelzés hallatszik.

3) Amint a sárga LED világít, adja meg 3-8 számjegyből álló új kódját 30 másodpercen belül és nyomja meg a **# vagy \*** billentyűt. 2 hangjelzés mutatja az elvégzett műveletet. Ne felejtse el az imént megadott kódot.

Ha a sárga LED villog és 3x hangjelzés hallatszik, a kódváltoztatás nem sikerült, azt újra kell próbálnia.

4) **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését néhányszor. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet: Fordít-

sa a forgatógombot ütközésig balra, adja meg új kódját, nyomja meg a **# vagy \*** billentyűt. Ha helyes kódot ad meg a nyitás során, a zöld LED villan fel. Fordítsa el a forgatógombot jobbra.

Helyes nyitókód megadása után 5 másodperce van a forgatógomb elfordítására. Az 5 másodperc elteltével az elektronika visszazár. Ha ez megtörténik, újra meg kell adnia kódját.

5) Ha minden probléma nélkül megy a fenti nyitási művelet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatógombot balra. Az elektronika bezárja a széfet.

A széf nyitását a 4. pont szerint végezheti el.

### ELEMCSERE

Távolítsa el a széfajtó belső felén az elemtartó fedelét. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

### ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a piros és zöld LED egyidejű felvillanása jelzi. Az elemek ellenőrzéséhez adja meg nyitókódját. Ha az elemek töltöttsége alacsony felvillan a piros és zöld LED. Ha nem villan fel, az elemek rendben vannak. Ha a világítanak, azonnal ki kell cserélnie az elemeket. Ha ilyenkor nem cseréli ki az elemeket, valószínű, hogy a vésznyitó kulcs nélkül nem tudja kinyitni majd a széfet.

### A VÉSZNYITÓ KULCS HASZNÁLATA

Ha elfelejti kódját, vagy teljesen lemerültek az elemek, távolítsa el a billentyűk és a forgatógomb közé eső kerek fedelet a széfajtó külső oldalán. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a zárba és fordítsa el balra, míg másik kezével fordítsa el a forgatógombot jobbra a széfajtó kinyitásához. Így bármikor kinyithatja széfjét. Ne tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben!

### FIGYELMEZTETÉS

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (ne a széfbe, mert az elemek lemerülése esetén a széf így nem lesz nyitható vésznyitással), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

