

# Kezelési utasítás

## SUN E széf

tűzálló széf - dokumentumtároló

ver. 0005 - 2016/07

### FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Az Ön által megvásárolt széf az 123456 gyári kóddal kerül szállításra.

### A SZÉF NYITÁSA

- 1) Nyomja meg a 'START' billentyűt a kezelőn. Az LCD kijelzőn a '-----' felirat látszik.
- 2) Adja meg a beprogramozott kódot (majd várjon 1-2 másodpercet). Ha a helyes kódot adta meg, hangjelzés hallatszik és zöld LED villan fel, illetve a kijelzőn az 'OPEN' felirat látszik.
- 3) 4 másodpercen belül fordítsa el a fogantyút jobbra. Ezzel kinyitja a széfet.

A 'START' gombot 2x megnyomva elrejtheti a kódot a beütésnél. Hibás kód beütésekor a kijelzőn az 'Err-03' felirat jelenik meg.

### A SZÉF ZÁRÁSA

- 1) Csupkja be a széfajtót.
- 2) Fordítsa a fogantyút balra ütközésig.

### ÚJ KÓDOK MEGADÁSA

Figyelmeztetés: A széfhez két kódot adhat meg. Értékei biztonsága érdekében, a széf nyitása és az elemek cseréje után, mindenképpen adjon meg saját kódot a gyárilag beállított kód helyett.

### FONTOS! A SZÉFAJTÓT NE ZÁRJA BE ÚGY, HOGY ELŐTTE NEM GYŐZÖDÖTT MEG AZ ÚJ KÓDOK MŰKÖDÉSÉRŐL (NYITOTT SZÉFAJTÓNÁL!)

#### Kód megadása (a széfajtónak nyitva kell lennie!)

A széfajtó kinyitása után láthatja a fehér színű memória gombot a széfajtó hátlapján.

- 1) Nyomja meg a fehér memória gombot. A kijelzőn a „-CodE-” és a „USEr\_” felirat jelenik meg.
- 2) Nyomja meg az ,1' vagy ,2' majd a 'START' billentyűt a beviteli egységen. Az LCD kijelzőn a '-----' felirat látszik.
- 3) Most adjon meg 6 számot egymás után (új kódként). A kijelzőn az „AgAin-” és a „-----” felirat jelenik meg.
- 4) Üsse be újra az imént megadott 6 számot megerősítésként. A kijelzőn az „In 1” vagy „In 2” felirat látszik.
- 5) Most tesztelje a zárási mechanizmust és a kódot nyitott széfajtó mellett (azaz fordítsa el a rudazatot a fogantyú segítségével a zárt pozícióba balra, aztán hajtsa végre a nyitási műveletet az új kóddal az 1. pontban leírtak szerint - ld. a széf nyitása).
- 6) Ha kódja nem működik, kezdje újra az új kód megadását.
- 7) Ha a kód működik, akkor beállította új kódját. Ezután a nyitást az 1. pontban leírtak szerint, az új kódjával végezheti el - ld. a széf nyitása.

### HANG BE-/KIKAPCSOLÁSA

- 1) Nyissa ki a széfajtót és nyomja a fehér memória gombot 3 másodpercig. Hangjelzés után a kijelző az „On-OFF” feliratot mutatja.
- 2) Nyomja meg a ,0' gombot, majd a ,START' gombot a hang bekapcsolásához; Nyomja az ,1' gombot, majd a ,START' gombot a hang kikapcsolásához.

### ELEMCSERE

Cserélje ki az elemeket, ha

- a kijelzős a „Lo\_bAt” feliratot mutatja,
- a széfajtó nem nyílik az „OPEN” felirat megjelenése után,
- a kijelző nem kapcsol be, miután megnyomja a ,START' gombot.

Az elemek teszteléséhez nyomja meg a 'START' billentyűt. Ha az elemek töltöttsége gyenge, a kijelzőn a 'Lo-bAt' felirat jelenik meg. Ha ezt látja, cserélje ki az elemeket. A széf 4 db AA 1,5V LR6 típusú elemmel működik. Mindenképpen alkáli elemet használjon, DURACELL javasolt.

Az elemek a zártokban kaptak helyet. Az elemek berakásához szedje le az elemtartó burkolatát.

Győződjön meg róla, hogy a polaritásnak ( + és - ) megfelelően rakta be az elemeket. Az LCD kijelző automatikusan leolvassa az elektronika állapotát.

Ha rendben van, a kijelzőn a „SAFE” „\_O..” és „good” felirat jelenik meg és hangjelzés hallatszik.

### MANIPULÁCIÓS RIASZTÁS

Ha egymás után ötször rossz nyitókódot ad meg, a kijelzőn az 'Err-03' felirat jelenik meg, felvillan a vörös LED és hangjelzés hallatszik kb. 3 percen keresztül. Nyomja meg a ,START' gombot és üsse be a helyes kódot a riasztás kikapcsolásához.

### BILLENTYŰZET LEZÁRÁSA

- 1) Nyomja meg a ,START' gombot 3 másodpercnél hosszabban, amíg a kijelző az „Act” feliratot nem mutatja. Ezzel bekapcsolta a billentyűzet blokkolását. Bármilyen gombra az „Act” felirat látszik.
  - 2) A kikapcsoláshoz nyomja a ,START' gombot több, mint 3 másodpercig.
- A blokkolást nem szünteti meg az elemek elemtartóból történő eltávolítása sem.

# Kezelési utasítás

## SUN E széf

tűzálló széf - dokumentumtároló

ver. 0005 - 2016/07

Probléma	Lehetséges ok	Teendő
A „START” megnyomásakor nem történik semmi.	Lemerült elemek.	Cseréljen elemet!
	Rosszul behelyezett elemek.	Ellenőrizze a behelyezést!
	A billentyűzet lezárása aktív.	Nyomja a „START” gombot 3 másodpercig a feloldáshoz!
	Áramkor hiba.	Értesítse az értékesítési pontot!
A riasztás szól és a széf nem működik.	5x helytelen kód megadása.	Üsse be a helyes kódot, vagy várjon 3 percet a riasztás végéig!
„Err03” felirat a kijelzőn.	Helytelen kód.	Üsse be a helyes kódot.
A zöld LED világít, az „OPEN” felirat látszik, de a széf nem nyílik.	Alacsony töltöttségű elemek.	Cseréljen elemet!
	Helytelen fogantyú fordítás.	Fordítsa a fogantyút jobbra.
	Blokkoló berendezés hibája.	Értesítse az értékesítési pontot!
Nem tud kódot változtatni.	Túllépte az időkeretet a kódváltogatás során.	Üsse be az új kódot 5 másodpercen belül.
	Billentyűzet hiba.	Értesítse az értékesítési pontot!
	Gombhiba.	Értesítse az értékesítési pontot!
„Lo-bAt” felirat a kijelzőn.	Alacsony töltöttségű elemek.	Cseréljen elemet!
„Act” felirat a kijelzőn.	Aktív a billentyűzet lezárás.	Nyomja a „START” gombot 3 másodpercig.
Elfelejtette a kódot.	-	Értesítse az értékesítési pontot!
Elvesztette a kulcsot (ha volt)	-	Értesítse az értékesítési pontot!

