

Kezelési utasítás

SDE, TDE széf

tűzálló széf - adattároló

ver. 0005 - 2013/06

FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

A SZÉF NYITÁSA

Kérjük, először ellenőrizze, hogy vannak elemek az elemtartóban.

A széf gyári kódja 1 2 3 4.

1. Nyomja meg a C gombot (LED felvillan, hangjelzés).
2. Üsse be a gyári 1 2 3 4 kódot (LED felvillan, hangjelzés).
3. Nyomja meg a # gombot (dallam hallatszik).
4. Fordítsa el a gombot (vagy a kulcsot) jobbra és nyissa ki a széfajtót mialatt a dallam szól.

Abban az esetben, ha rossz kódot adott meg, 4 csippanást hall. Ha ötször egymás után hibás kódot ad meg, a zár megbénul, és egy ideig nem működik.

A megbénult zár feloldása

Üsse be a helyes kódot kétszer egymás után a nyitási művelet-sor szerint.

Nincs hangjelzés, de a LED a gombok lenyomásánál felvillan. Ha helyesen jár el, dallam hallatszik, pl. C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (dallam).

ÚJ KÓD MEGADÁSA

Két különböző kód használható.

1. kód

1. Nyomja meg az M gombot a széfajtó hátoldalán (LED felvillan, hangjelzés).
2. Adja meg az új 1. kódot (4-16 számjegyig).
3. Nyomja meg a # gombot (dallam hallatszik).
(pl. ha a kód 2000, nyomja meg a következőket: M 2 0 0 0 #)

2. kód

1. Nyomja meg az M gombot a széfajtó hátoldalán (LED felvillan, hangjelzés).
2. Nyomja meg az 2 gombot (LED felvillan, hangjelzés).
3. Nyomja meg a # gombot (LED ég, hosszú hangjelzés hallatszik).
4. Adja meg az új 2. kódot (4-16 számjegyig).
5. Nyomja meg a # gombot (dallam hallatszik).
(pl. ha a kód 8001, nyomja meg a következőket: M 2 # 8 0 0 1 #)

KÓDVÁLTOZTATÁS (a széfajtó kinyitása nélkül)

1. Nyomja meg a # gombot (LED felvillan, hangjelzés).
2. Üsse be jelenlegi kódot (LED felvillan, hangjelzés).
3. Nyomja meg a # gombot (LED felvillan, dallam hallatszik).
4. Adja meg az új kódot (4-16 számjegyig).
5. Nyomja meg a # gombot (dallam hallatszik).
(pl. ha a jelenlegi 1234 kódot 2000-re szeretné változtatni, nyomja meg a következőket: # 1 2 3 4 # 2 0 0 0 #)

2 KÓD TÖRLÉSE

1. Nyomja meg az M gombot a széfajtó hátoldalán (LED felvillan, hangjelzés).

2. Nyomja meg a # gombot.
3. Nyomja meg az 2 gombot (LED felvillan, hangjelzés).
4. Nyomja meg a # gombot.

Ezzel a 2. kódot törölte. A zárat azután csak 1 kóddal lehet nyitni.

Figyelem

Győződjön meg róla a széf bezárása előtt, hogy a kód pontosan lett e megadva. Használja a nyitási eljárást. Pl. ha kódja 2000, nyomja meg a következőket: C 2 0 0 0 #. Amennyiben helyesen járt el, 4 másodperces dallam hallatszik.

ELEMCSERE

Ha az ajtó a LED felvillanása és a dallam ellenére nem nyílik ki, az elem töltése kicsi. Ebben az esetben cserélje ki az elemeket újakra (4 db 1,5 Voltos, alkáli elemet használjon, Duracell javasolt).

Kódját a készülék memóriája még az elemek teljes lemerülése esetén sem veszíti el.

Az elemek élettartama napi háromszori nyitás mellett kb. 3 év.

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!