

# Kezelési utasítás

## Technosafe CS/4N, DS/5N, TSB/4N széf

értékszéf - lemezszekrény

ver. 0001 - 2016/07

### FONTOS!

Kérjük, a széf használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást! A széfet rendeltetésszerűen, a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően használja! Ennek elmulasztása károsodást és/vagy személyi sérülést okozhat, illetve garanciavesztéssel jár. Kérjük, tartsa meg a széf használati utasítását, hogy az a jövőben is rendelkezésére álljon.

A személyi kód 4-6 számjegyű lehet.

Kódját tartsa biztonságban, NE használjon személyes adatokat annak megválasztásakor, pl. születésnap, telefonszám stb.

A széfhez gyárilag 2 vésznyitó kulcs tartozik. Ne hagyja a mechanikus vésznyitásra alkalmas kulcsokat a széfben.

Ajánlott az elemeket évente kicserélni.

Ha hosszabb ideig nem használja a széfet, vegye ki az elemeket. Amennyiben a széfet kb. 1 órán keresztül nyitva hagyja (behúzott rudazattal), a beprogramozott kód törlődik, így a használat előtt újra kell programozni azt.

A széf gyári kódja „1234”.

### A SZÉF HASZNÁLATBA VÉTELE

#### 1) Elemek behelyezése:

A széf nyitott széfajtóval érkezik. Nyissa ki a széfajtót és a belső oldalon lévő elemtartó fedelét szedje le. Helyezze be a 4 db 1,5V AA LR6 alkáli tartós elemet (Duracell javasolt) úgy, hogy ügyel a polarításra. Rakja vissza az elemtartó fedelét. Az elemek behelyezése után hangjelzés tudatja, hogy az elektronikai rendszer aktíválódott.

**Próbálja ki gyári kóddal („1234”) a nyitás/zárás funkciót, nyitott széfajtóval!**

Működés (nyitás/zárás funkció) tesztelése gyári kóddal:  
(nyitott széfajtóval és behúzott rudazattal)

Csukja be a széfajtót, majd nyomja meg a „LOCK” gombot. A rudazat automatikusan kitolódik. A kijelzőn „CLOSED” felirat villan fel, ezzel jelezve a széf zárt állapotát.

Üsse be a gyári kódot „1234” és a széfajtó automatikusan kinyílik. A kijelzőn az „OPEN” felirat felvillanása jelzi, hogy a széf nyitott állapotban van.

### A SZÉF NYITÁSA

1. Üsse be személyi kódját. A rudazat automatikusan visszahúzódik és a kijelzőn az „OPENED” felirat jelenik meg.

Ha valami akadályozza a rudazat behúzását a kijelző az „ERROR 1” feliratot mutatja. Ez pl. olyan esetben fordulhat elő, ha a rudazat elhajolt és ütközik a keret belső részével. Ilyen esetben szükség lehet az ajtó enyhe benyomására a nyitás alatt.

### Biztonsági lezárás

A biztonsági lezárás funkció meggátolja az illetéktelen nyitást. Ha egymás után négyszer helytelen kóddal próbálják kinyitni a széfet, a széf 3 percre lezár. A lezárás alatt bármelyik gombot megnyomva a kijelzőn a „HOLD03” „HOLD02” illetve a „HOLD01” feliratok jelennek meg. A három perc letelte után ismét használható a széf.

### A SZÉF ZÁRÁSA

1. Csukja be teljesen a széfajtót.
2. Nyomja meg a „LOCK” billentyűt (a rudazat automatikusan bezárul és a kijelző az „CLOSED” feliratot mutatja).

Ha az „ERROR2” felirat jelenik meg a kijelzőn, a rudazat nem tud bezárulni, így visszahúzódik. Távolítsa el az akadályt és ismételje meg a zárás műveletét!

### ÚJ KÓD MEGADÁSA

(nyitott széfajtóval és behúzott rudazattal)

1. Nyomja meg kétszer a „C” billentyűt (a kijelző a „PROG” feliratot mutatja).
2. Üsse be a „68” kódot, majd nyomja meg a „LOCK” gombot (a kijelző a „NEW” feliratot mutatja).
3. Üsse be új kódját (4-6 számjegy), és nyomja meg a „LOCK” billentyűt. A kijelző az „AGAIN” feliratot mutatja.
4. Üsse be újra az előző kódot, majd nyomja meg a „LOCK” billentyűt (a kijelző a „DONE” feliratot mutatja). Személyi kódját ezzel beprogramozta.

Ha hiba történt az új kód megadásakor, a kijelző ezt az „ERROR” felirattal tudatja. Ha ezt látja, ismételje meg a teljes kódmegadási folyamatot.

**A széfajtó bezárása előtt, nyitott széfajtónál próbálja ki néhányszor új kódjával a nyitás-zárás műveletét. Ha minden rendben megy, becsukhatja a széf ajtaját.**

### AZ ELEMEK ELLENŐRZÉSE

Az elemek töltöttsége bármikor ellenőrizhető, ha az ajtó zárva van (a rudazat kitolt) a „LOCK” billentyű megnyomásával.

Ha a kijelző a „BA-HI” feliratot mutatja, az elemek rendben vannak. Ha a kijelző a „BA-LO” feliratot mutatja, az elemek töltöttsége alacsony és ki kell cserélnie azokat 4db új 1,5 Voltos AA típusú tartós (alkáli) elemre (Duracell javasolt).

### MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

A vésznyitó kulcsot csak akkor használja, ha a széf be van zárva (a rudazat kitolt) és a kód nem nyitja, vagy ki kell cserélnie az elemeket.

# Kezelési utasítás

## Technosafe CS/4N, DS/5N, TSB/4N széf értékszéf - lemezszekrény

ver. 0001 - 2016/07

1. Vegye le az öntapadós „Technosafe” feliratot, ami alatt két lyukat lát.



2. Tegye be a kulcsot a bevágással felfelé a baloldali kulcslyukba.



3. Fordítsa a kulcsot jobbra ütközésig. A széfen a „MANUAL” felirat jelenik meg.
4. Fordítsa a kulcsot balra és vegye ki.
5. Nyomja meg a „LOCK” billentyűt és a rudazat automatikusan visszahúzódik.
6. Helyezze vissza a „Technosafe” matricát a helyére.
7. Most új kódot kell beprogramoznia.

### FIGYELMEZTETÉS

A rögzítés során vegye figyelembe a telepítési tájékoztatóban leírtakat!

Telepítéskor a széfet vízszintes helyzetben KELL elhelyezni!

A széfhez kapott kulcsot helyezze biztos helyre (de ne a széfbe), ezzel a széf vésznyitással bármikor nyitható.

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, bo-rospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!