

Kezelési utasítás

Technosafe TSE-0 széf értékszéf - lemezszekrény

ver. 0002 - 2013/06

FONTOS!

Kérjük, a széf használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési utasítást! A széfet rendeltetésszerűen, a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően használja! Ennek elmulasztása károsodást és/vagy személyi sérülést okozhat, illetve garanciavesztéssel jár. Kérjük, tartsa meg a széf használati utasítását, hogy az a jövőben is rendelkezésére álljon.

A széf gyári kódja **1 5 9**.

ELŐKÉSZÍTÉS

1. Nyissa ki a széfajtót és távolítsa el a rudazatról a ragasztószalagot, ha van rajta.
2. Szedje le a széfajtó hátoldalán található elemtartó fedelét „Y” és helyezzen az elemtartóba 4 db „AA” (1,5V LR06) tartós, alkáli elemet (Duracell javasolt). Ügyeljen a polaritásra!
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
4. Próbálja ki néhányszor az „1 5 9” gyári kóddal a nyitást (nyitott széfajtónál, a zárórudazatok kitolt állapotban).

NYITÁS

Fordítsa a forgatógombot balra ütközésig, üsse be a kódot (első alkalommal a gyári kódot), majd nyomja meg az „A” vagy „B” billentyűt. A zöld LED felvillanásával egyidejűleg egy sípoló hang hallatszik, ezután fordítsa el a forgatógombot jobbra és nyissa ki a széfajtót 5 másodpercen belül.

Ha rossz kódot üt be, akkor a széf nem nyílik. Ha a széf nyitása alkalmával háromszor helytelen kódot ad meg, a beviteli egység 20 másodpercre lezár, ezen idő letelte után próbálkozhat újra.

Ha egymás után újabb 3 alkalommal rossz kódot üt be, az elektronika kb. 5 percre lezár.

ZÁRÁS

Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el a forgatógombot balra. A széfajtó immár zárva van.

ÚJ KÓD MEGADÁSA

1. Nyomja meg a széfajtó hátoldalán található, zsanérhoz közeli piros „X” gombot (lásd. 1. ábra), a gomb elengedése után két sípoló hangjelzés hallatszik. A sárga LED ezzel egy időben felvillan.
2. Adja meg 3-8 számjegyből álló új kódját, majd nyomja meg az „A” vagy „B” billentyűt 15 másodpercen belül.

3. **Nyitott széfajtó mellett** ellenőrizze az új kód működését. Ehhez végezze el a normális nyitási műveletet néhányszor.
4. Ha minden probléma nélkül megy a nyitási művelet, csukja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatógombot balra. Az elektronika beárja a széfet.

ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a középső piros LED felvillanása jelzi. Az elemek ellenőrzéséhez adja meg nyitókódját. Ha az elemek töltöttsége alacsony, felvillan a piros LED. Ha nem villan fel, az elemek rendben vannak.

ELEMCSERE

Nyissa ki a széfet, távolítsa el a 4 db használt elemet az elemtartóból és cserélje újra azokat. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. DURACELL elemek használata javasolt.

VÉSZNYITÁS

Kényelme érdekében a széf mechanikus vésznyitással is nyitható. Ha elhagyta, vagy elfelejtette kódját, távolítsa el a széfajtó elülső oldalán, középen lévő kis takarólemezt és helyezze be a kulcsot a kulcslyukba, majd fordítsa el azt az óramutató járásával ellentétes irányba (balra), végül fordítsa el a forgatógombot az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra). Ezen funkció segítségével bármikor ki tudja nyitni széfjét.

Ne tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben! Az elemek lemerülése esetén így nem tudná kinyitni a széfet.

A SZÉF RÖGZÍTÉSE

A lopási kockázat csökkentése érdekében, biztonsági megfontolásból, mindenképpen szakszerűen rögzítse a széfet. A széf gyárilag 2-2 rögzítési furattal (Ø8 mm) rendelkezik az aljazaton és a hátfalon. A tartozékként kapott rögzítő csavarokkal ezeken keresztül rögzíthető a széf. Telepítéskor a széfet vízszintes helyzetben KELL elhelyezni!

A rögzítés során vegye figyelembe a telepítési tájékoztatóban leírtakat!

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

(1. ábra)

