



# Kezelési utasítás

**Salvus Torino tűzálló széf**  
tűzálló széf - irattároló



ver. 0001 - 2014/04

## FONTOS!

A széf használata előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást!

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A széfzár bezárása előtt helyezzen 4x 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba.

Az első használatba vételkor ne felejtse el megváltoztatni a gyári nyitókódot!

A széfzár 1 mester és 1 kezelői kóddal rendelkezik.

## A SZÉF NYITÁSA

1) Nyomja meg a „\*”, majd az „ENTER” gombot. Gyári kód esetén (\* 123456).

2) 10 másodpercen belül fordítsa el a forgatógombot jobbra, majd nyissa ki a széfajtót. (Ha a széfajtón fogantyú van, a nyitáshoz nyomja le a fogantyút.)

Ha a széfzár a „\*” gomb megnyomása után 3x hangjelzést ad és a két LED fény világít, ez a széfzár hibás működésére utal. Ilyen esetben minél előbb lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## MANIPULÁCIÓS BLOKKOLÁS

Hibás kód beütése esetén 3x hangjelzés hallatszik és a piros LED felvillan. 3 egymást követő hibás kód beütése után a széfzár 5 percre lezár.

## A SZÉF ZÁRÁSA

Torino 1-2: Csukja be a széf ajtaját és fordítsa el teljesen a fogantyút a zárt pozícióba. A széfajtó immár zárva van.

Torino 3-6: A széfzár a széfajtó becsukásával automatikusan bezár.

## ÚJ MESTERKÓD MEGADÁSA

**FIGYELEM! Ezt a műveletet nyitott széfajtó mellett végezze!**

1) Nyomja meg a „\*”, „ENTER”, „1”, „ENTER” gombokat egymás után (\* ENTER 1 ENTER).

2) Üsse be az érvényes mesterkódot, majd nyomja meg az „ENTER” gombot (gyári kód esetén 123456 ENTER).

3) Üsse be az új mesterkódot (6 karakter, pl. 654321), majd nyomja meg az „ENTER” gombot (654321 ENTER).

4) Üsse be újra az imént megadott új mesterkódot (654321) megerősítésként, majd nyomja meg az „ENTER” gombot (654321 ENTER).

Ha helyesen végezte el a műveletet, annak befejeztével 2x hangjelzés hallatszik és a zöld LED 2x felvillan. Ha helytelenül végezte el a műveletet a piros LED villan fel 3x és a régi kód érvényben marad. Ilyen esetben kezdje előlről a műveletet.

## KEZELŐI KÓD HOZZÁADÁSA / MEGVÁLTOZTATÁSA MESTERKÓDDAL

1) Nyomja meg a „\*”, „ENTER”, „2”, „ENTER” gombokat egymás után (\* ENTER 2 ENTER).

2) Üsse be az érvényes mesterkódot, majd nyomja meg az „EN-

TER” gombot (gyári kód esetén 123456 ENTER).

3) Üsse be az új kezelői kódot (6 karakter, pl. 222222), majd nyomja meg az „ENTER” gombot (222222 ENTER).

4) Üsse be újra az imént megadott új kezelői kódot (222222) megerősítésként, majd nyomja meg az „ENTER” gombot (222222 ENTER).

## KEZELŐI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA KEZELŐI KÓDDAL

1) Nyomja meg a „\*”, „ENTER”, „3”, „ENTER” gombokat egymás után (\* ENTER 3 ENTER).

2) Üsse be az érvényes kezelői kódot, majd nyomja meg az „ENTER” gombot (pl. 222222 ENTER).

3) Üsse be az új kezelői kódot (6 karakter, pl. 333333), majd nyomja meg az „ENTER” gombot (333333 ENTER).

4) Üsse be újra az imént megadott új kezelői kódot (333333) megerősítésként, majd nyomja meg az „ENTER” gombot (333333 ENTER).

## KEZELŐI KÓD TÖRLÉSE

**FIGYELEM! Ezt a műveletet nyitott széfajtó mellett végezze!**

1) Nyomja meg a „\*”, „ENTER”, „0”, „ENTER” gombokat egymás után (\* ENTER 0 ENTER).

2) Üsse be az érvényes mesterkódot, majd nyomja meg az „ENTER” gombot (pl. 654321 ENTER)

## ELEMCSERÉRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Ha az elemek lemerülőben vannak, ezt a piros LED 5x felvillanása jelzi a „\*” gomb megnyomása után. Ilyen esetben azonnal ki kell cserélnie az elemeket.

## ELEMCSERE

Távolítsa el a széfzár beviteli egységének alsó részén lévő elemtartó fedelét. Helyezzen 4 darab új 1,5 Voltos AA méretű tartós (alkáli) elemet az elemtartóba (DURACELL javasolt). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

## FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, borospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a garancia is érvényét veszti!

